

Anleitung Oberflächenbehandlung »Junckers 50/50«

Misch-Verhältnis:

Öl weiß: 50%

Öl natur: 50%

1. Zu behandelndes Holz (Bodendielen/Treppenstufen/Möbelholz o. a.) wässern. Optional mit Intensivreiniger. Wichtig ist, dass sich die Holzfasern gut aufstellen. Trocknen lassen.
2. Feinschliff der Oberfläche: wir empfehlen die Körnung 120 für den Boden und K150 bei Möbelholz. Wir empfehlen Mirka Abranet als Schleifmittel. Idealerweise erfolgt der Feinschliff als Rundschliff mit einer 3- oder 4-Scheiben-Maschine bzw. als Handmaschine mit \varnothing 150mm Schleifgitter.
3. Mischen Sie Junckers Rustic Oil Natural mit Junckers Rustic Oil White im o. a. Verhältnis. Der Kanister mit weißem Öl muss sowohl geschüttelt, als auch gerührt werden damit sich alle Weißpigmente im Öl auflösen. Bei ungeraden Mischverhältnissen (z.B. 66/33) verwenden Sie bitte eine Waage um das Mischverhältnis genau zu ermitteln.
4. Bei Bodenflächen kann das Öl direkt mit der Tellermaschine aufgetragen und einmassiert werden. Bei Treppenstufen oder Möbelholz: Tragen Sie das Öl mit einer Schaumstoff-Walze gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Öl ca. 5 min einwirken.
5. Padden Sie die Oberfläche mit dem beigeen oder ggf. mit Bordeaux-Roten Pad. (Das Bordeaux-Rote hat eine etwas stärkere Schleifwirkung).
6. Wischen Sie etwaigen Überschuss mit einem geeigneten Öltuch (Baumwolltuch) ab. Es darf keine Film-bildende Schicht oder Ölspritzer stehen bleiben.
7. Lassen Sie die Oberfläche trocknen.
8. Im Zeitraum von 12-16 Std. später wiederholen Sie den Öl-Vorgang erneut, sodass eine zweite Schicht aufgebracht wird. Der Schutz ist dann optimal.

Wichtige Hinweise:

- Machen Sie immer nur so große Abschnitte, wie Sie im Rahmen der Antrockenzeiten bewältigen können, z.B. Raum für Raum. Zusammenhängende (nicht getrennte) Bodenflächen sollten an einem Stück geölt werden.
- Nach 24 Std. kann der Boden vorsichtig begangen werden.
- Die vollständige Durchtrocknungszeit beträgt 5-7 Tage.
- Die ersten 5 Tage darf kein Wasser auf die Fläche aufgebracht werden.
- Der 2. Ölvorgang sollte für ein optimales Ergebnis innerhalb des angegebenen Zeitraums liegen.
- Falls weitere Gewerke nach der Oberflächenbehandlung kommen, empfehlen wir den Boden nach der Trocknungszeit mit geeignetem Material abzudecken, z.B. Floorliner, Hammervlies oder Hartkarton.