

Baustellenvorbereitung

Nachstehende Vorbedingungen im Verlegraum müssen vor der Verlegung von pur natur Dielen zwingend erfüllt sein. Beachten Sie zusätzlich unsere Empfehlungen in unserer Verlegeanleitung für pur natur Dielen.

Im Sommer: Die Dielen müssen unmittelbar nach der Lieferung verlegt werden.

Im Winter: Die Dielen müssen im Verlegeraum unter korrekten Klimabedingungen wenigstens 5-7 Tage akklimatisieren. Die Luftfeuchtigkeit darf hierbei 50% nicht überschreiten.

Hinweise für Bauherren

Nachstehende Bedingungen müssen Sie sicherstellen, bevor Sie Handwerker zur Verlegung anweisen. Weisen Sie unter Nichtbeachtung dieser Vorgaben zur Verlegung an, können Sie keine rechtlichen Ansprüche bei etwaigen Mängeln erheben. Handwerker sind bei Fehlen wesentlicher Vorbedingungen berechtigt, ihre Arbeit, unter Anspruch auf Ausfall- und Anfahrtszeiten, ruhen zu lassen.

Hinweise für Handwerker

Beachten Sie, dass die notwendigen Vorbedingungen und raumklimatischen Bedingungen zwingend eingehalten werden müssen. Bei Nichtbeachtung können Folgeschäden u. a. am Boden entstehen.

Lassen Sie sich vom Bauherren die erforderlichen Bedingungen auf der Baustelle vor Beginn der Ausführung bestätigen. Sollten Sie die notwendigen Bedingungen nicht vorfinden, stellen Sie diese zunächst her, ehe Sie mit der Verlegung beginnen.

Prüfen Sie zwingend die allgemeine Baufeuchte, Temperatur, Luftfeuchte und Feuchte im Untergrund bzw. der Unterkonstruktion gemäß unserer Vorgaben.

Notwendige Vorbedingungen

- > Das Bauwerk ist geschlossen, trocken und Feuchtigkeits relevante Gewerke sind ausgeführt. Die Luftfeuchte beträgt 40-60% (im Winter max. 50%), Temperatur mind. 18 °C.
- > Ein Aufheizprotokoll wurde durchgeführt und Räume sind mindestens drei Wochen vor Verlegung durchgängig beheizt bei einer Luftfeuchte nicht größer als 60%.
- > Die Baufeuchte bei Estrich mit Fußbodenheizung ist $\leq 1,8\% \text{CM}$, bei einer Unterkonstruktion aus Holz beträgt die Holzfeuchte max. 10-12%.
- > Messprotokolle für Untergrundfeuchte sind ausreichend dokumentiert.
- > Untergrundebenheit gemäß DIN wurde geprüft und ist nicht größer als 2mm an einer 2m-Richtlatte.

Bestätigung für ausführende Handwerker:

Die oben genannten Hinweise habe ich gelesen.
Alle notwendigen Vorbedingungen zur Verlegung von pur natur Dielen wurden überprüft und eingehalten. Mit der Verlegung der Dielen kann begonnen werden.

Ort, Datum, Bauaufsicht/Bauherr